

## BLUE & ME Update

<http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx/index.aspx?brand=fga&lang=de#/support/download>

	<p><b>Aktualisierung der Blue&amp;Me-Software 8.0</b> <span style="float: right;">24/7/2014</span></p> <p>Die SW-Aktualisierung 8.0 ist nun für das Blue&amp;Me-Modell der zweiten Generation erhältlich, wodurch die Kompatibilität mit den neuesten Handys und Smartphone verbessert wird. Anhand der neuen Aktualisierungsprozedur wird automatisch erkannt, welche Blue&amp;Me-Generation im Fahrzeug installiert ist und welche Applikationen (z.B. Blue&amp;Me MAP, Blue&amp;Me TomTom, Blue&amp;Me TomTom 2 oder Blue&amp;Me NAV) vorhanden sind.</p> <p>Wenn Sie im Abschnitt <a href="#">SUPPORT/DOWNLOAD</a> auf "Wie man die Aktualisierungen herunterlädt" klicken, finden Sie ein Beispiel.</p>
---	--

### Aktualisierungen herunterladen

Nehmen Sie die Aktualisierung unter Befolgung der im Anschluss aufgeführten Anweisungen vor: es werden keine Daten von Ihnen gefordert, Sie müssen lediglich über einen USB-Stick verfügen.

#### TEIL 1

##### Zu Hause (Teil 1)

Schließen Sie Ihren FAT32-formatierten USB-Stick an den Computer an; laden Sie die Datei BlueMeConfigurator.zip auf den Computer herunter und übertragen Sie den Inhalt auf einen USB-Stick.

[HERUNTERLADEN ↓](#)

##### Im Fahrzeug (Teil 1)

Nachdem Sie die Datei BlueMeConfigurator.zip auf Ihren Computer zuhause heruntergeladen haben, übertragen Sie den Inhalt auf einen zuvor FAT32-formatierten USB-Stick.

Stecken Sie den Stick an den USB-Anschluss im Fahrzeug und folgen Sie den in der Datei enthaltenen Anweisungen, um die Details zur Konfiguration Ihres Blue&Me automatisch zu erhalten.

#### TEIL 2

##### Zu Hause (Teil 2)

Verbinden Sie sich erneut mit der Website von Blue&Me, schließen Sie Ihren USB-Stick an und laden Sie die Datei "BMConf", die sich im Fahrzeug gebildet hat. Nach dem Laden der Datei "BMConf" auf die Website werden Sie auf den Abschnitt verwiesen, in dem Sie die für Ihre Vorrichtung passende Software auf den USB-Stick herunterladen können.

[LADEN ↑](#)

##### Im Fahrzeug (Teil 2)

Befolgen Sie zur Installation der Aktualisierung im Fahrzeug die Anweisungen in der PFD-Datei, die in dem heruntergeladenen Paket enthalten ist.